UDA5 사용자 매뉴얼

* 본 매뉴얼은 UDAS의 사용 방법에 대한 이해를 목적으로 작성되었습니다.



Contents

1. Installation Program1
2. Run UDAS Program
3. Splash Screen4
4. Main Menu
4.1 Ribbon Bar5
4.2 Project Explorer6
4.3 Installation Explorer7
5. Project Menu
5.1 Create8
5.2 Open9
5.3 Edit10
6. Drawing Menu11
6.1 Add11
6.2 Add Similar14
6.3 Example15
6.3.1 Variable Spring Type
6.3.2 Constant Spring Type17
6.3.3 Strut Type
6.6.4 Snubber Type
7. Data Menu23
7.1 Drawing List23
7.2 BOM List24
7.3 BOM Summary24
8. View Menu
8.1 Project Explorer25
8.2 Installation Type Explorer25
8.3 Switch Windows25

9. Options Menu	26
10. Help Menu	27
10.1 Manual	27
10.2 Ask	27
10.3 UNISON eTech	27

1. Installation Program

1) UDAS_Setup_2015.11.02.01.1.exe 파일을 더블 클립 합니다.



2) Next 버튼을 눌러 UDAS 설치를 진행 합니다.



3) 설치 폴더의 경로를 선택 후 Install 버튼을 눌러 설치를 진행 합니다.



4) Finish 버튼을 눌러 설치를 종료 합니다.

📸 UDAS Setup	
	Completing the UDAS Setup Wizard
	UDAS has been installed on your computer. Click Finish to close this wizard.
	< Back Finish Cancel

5) 바탕화면에 UDAS 아이콘이 생성 되었습니다.



- 6) Catalog Data 파일은 Program Data 폴더의 하위 경로에 자동으로 생성이 됩니다.
- ✓ Database => C:\#ProgramData\#UNISON eTech\#UDAS\#CatalogData.cdb
- ✓ InstTypeImage => C:\#ProgramData\#UNISON eTech\#UDAS\#InstTypeImage
- ✓ TemplatePDF => C:\#ProgramData\#UNISON eTech\#UDAS\#TemplatePDF

2. Run UDAS Program

1) 바탕화면의 UDAS 아이콘을 더블클릭 하여 실행, 또는 시작 메뉴 -> 모든 프로그램 -> UNISON eTech -> UDAS -> UDAS.exe 를 더블클릭 하여 실행 합니다. UDAS Screen

3. Splash Screen

- 1) 현재 실행 되고 있는 파일의 버전 정보를 보여주고 있습니다.
- 2) 현재 로컬에 설치되어있는 Catalog Data 와 서버에 설치되어 있는 Catalog Data를 비교 하여 서버에 더 최신의 버전의 파일이 존재 하면 자동으로 로컬 폴더에 최신 버전의 파일을 다운 받습니다.



4. Main Menu

4.1 Ribbon Bar

 Image: Constraint of the sector of

- 1) 총 6개의 그룹으로 나뉘어져 있습니다.
 - [PROJECT]
 - ✓ Create : 새로운 프로젝트를 생성 합니다.
 - ✓ Open: 기존 생성한 프로젝트를 선택하여 데이터를 불러 옵니다.
 - ✓ Edit: 기존에 생성한 프로젝트 데이터를 수정 합니다.
 - [DRAWING]
 - ✓ Add: 새로운 도면을 프로젝트에 추가합니다.
 - ✓ Add Similar : 열려있는 Drawing 화면을 이용하여 새로운 도면을 추가합니다.
 - [DATA]
 - ✓ Drawing List : 프로젝트에 속해 있는 모든 도면 목록과 내용을 조회 합니다.
 - ✓ BOM List : 프로젝트에 속해 있는 도면의 BOM 내용을 조회 합니다.
 - ✓ BOM Summary : 프로젝트에 속해 있는 도면의 자재의 무게의 합을 조회 합니다.
 - [VIEW]
 - ✓ Project Explorer : 프로젝트 목록 및 해당 프로젝트에 속한 도면 목록을 확인 합니다.
 - ✓ Installation Type Explorer : 설치 유형별 타입을 확인 합니다.
 - ✓ Switch Windows : 작업영역에 열려있는 화면 목록을 선택 및 Close 할 수 있습니다.
 - [OPTIONS]
 - ✓ Options : 프로젝트의 Working Folder를 지정 합니다.
 - [HELP]
 - ✓ Manual : 프로그램 사용과 관련된 파일을 불러 옵니다.
 - ✓ Ask : 프로그램 사용과 관련된 문의 사항을 담당자에게 이메일로 보냅니다.

✓ UNISON eTech : ㈜ 유니슨 이테크의 홈페이지에 접속합니다.

4.2 Project Explorer

- 상단에는 작업 중인 프로젝트와 선택된 프로젝트의 도면 목록을 화면에 표시합니다.
- Drop Down 버튼의 좌측 버튼을 누르면 기존에 실행 했던 모든 프로젝트의 목록을 확인 할 수 있으며 종 료된 프로젝트는 Close Project 버튼을 눌러 목록에 서 삭제 할 수 있습니다.

Project No. TP-001 nple Proj B 3A	DB File Name C:#Users#yjkim#Documents#Piping Support Selection Projects#UETP-001#UETP-001,udasproj C:#Users#yjkim#Documents#Piping Support Selection Projects#TNB 3AwTNB 3A.udasproj C:#Users#yjkim#Documents#Piping Support Selection Projects#TNB 3AwTNB 3A.udasproj
TP-001 nple Proj B 3A	C:#UsersWyikimWDocumentsWPlping Support Selection ProjectsWUETP-001WUETP-001wdasproj C:#UsersWyikimWDocumentsWPlping Support Selection ProjectsWSample ProjMSample Proj.udasproj C:WUsersWyikimWDocumentsWPlping Support Selection ProjectsWTNB 3AwTNB 3A.udasproj
nple Proj B 3A	C+WUsersWyjkimWUocumentsWPiping Support Selection ProjectsWTAmple ProjWSample Proj.udasproj C+WUsersWyjkimWDocumentsWPiping Support Selection ProjectsWTNB 3AWTNB 3A.udasproj
	Close Projects Cancel

3)	하단의	그리드에는	현재	선택된	프로젝트에	추가된
	도면 목	·록이 표시됩	니다.			

- 4) 도면은 트리구조로 구성되며 최종 개정본이 화면에
 보이고 이전 개정본은 + 버튼을 눌러 확인 할 수 있
 습니다.
- 5) 최종 개정본은 데이터 수정 및 삭제가 가능 합니다. Support Tag No. 를 선택하고 마우스 우클릭을 하여 "Edit" 또는 "Remove" 버튼을 누르면 해당 Drawing 화면이 Working 영역에 표시됩니다.
- 6) 이전 개정본은 데이터 수정 및 삭제는 안되고 View 만 할 수 있습니다. Support Tag No.를 선택 하고 마 우스 우클릭을 하여 "View" 버튼을 누르면 해당 Drawing 화면이 Working 영역에 열리지만 Preview 이외의 모든 버튼은 비활성화 되어 표시됩니다.

ProjectExplorer	×
TNB 3A	💌
Support Tag No.	Rev, No,
庄 SPS-1125	1
SPS-1126	0
SPS-1127	0
SPS-1128	0

4.3Installation Explorer

- 1) 설치유형은 총 6개의 그룹으로 나누어 표시됩니다.
 - Variable Spring Hanger
 - Constant Support
 - Strut
 - Snubber
 - Rigid
 - Under
- Drop Down 기능을 이용하여 찾고자 하는 설치 유형
 을 쉽고 빠르게 검색 할 수 있습니다.
- 자주 사용하는 설치유형은 Add Favorite 기능을 이 용하여 Favorite 탭에 추가 할 수 있습니다.
- 4) Favorite 탭에 등록되어있는 항목을 삭제 하려면 Remove Favorite 기능을 이용하여 삭제를 할 수 있 습니다.



UDAS Menu

5. Project Menu

5.1 Create

1) Project 메뉴의 Create 버튼을 누릅니다.

Create	J Open	Edit	Add	Add Similar	Drawing	BOM BOM List	BOM BOM Summary	Project Explorer	Installation Type Explorer	Switch	Options	? Manual	UNISON eTech
PI	ROJECT		DRA	WING	55.5241.	DATA	4		VIEW		OPTIONS	н	ELP

- 2) Project No.를 입력합니다. (필수 입력 항목입니다.)
- 3) 하중, 길이, 온도, 압력, 중량 등 Project에서 사용될 기본 단위계를 선택합니다.
- 4) 동/서, 북/남, 상/하 방향에 대한 Plant direction을 선택합니다.
- 5) 기본 하중유형을 선택합니다.
- 6) Variable Spring Hanger의 변형률 상한치를 설정합니다. (UET Standard : 25%)
- 7) Permissible Angle 값을 설정합니다.
- 8) Rod 가 움직일 수 있는 최대 길이를 선택합니다.
- 9) Create 버튼을 눌러 설정 값을 저장 합니다.

*	Create Project	×
(2) Project Ma Project Na Owner Contractor (3) Units Load Length Temperat Pressure Item Weig	o. I ame br wr wkgf ON OKN Olbf mm oin ture °°C °°F okgf/cm² Obar Opsi ght okg Olb American Antional Cold Load (5) Default Load Type Others Default Load Type Others (5) Default Load Type Others (6) Variability(VS) 2% (7) Permissible Angle ° (8) Max, Rod Length © 200mm 0 200mm 0 3000mm	
Metric Un	nits SI Units Imperial Units (9) Create Cancel	

Menu

5.2 Open

1) Project 메뉴의 Open 버튼을 누릅니다. (기본 선택 된 폴더는 <u>9. Options Menu</u> 에서 설정 한 Working Folder 의 경로입니다.)

<u>AI</u>	4		th	t		BOM	BOM		-		0	?	9
Create	Open	Edit	Add	Add Similar	Drawing List	BOM List	BOM Summary	Project Explorer	Installation Type Explorer	Switch Windows -	Options	Manual	UNISON eTech
P	ROJECT		DRA	WING		DATA	Δ.		VIEW	(a)	OPTIONS	Н	ELP

- 프로젝트 폴더를 선택 하면 프로젝트 탐색기에 선택한 프로젝트가 추가 되고 프로젝트 탐색 기에 프로젝트에 작성된 도면 목록이 표시됩니다.
- 프로젝트 탐색기에 이미 프로젝트가 추가되어있는 경우 해당 프로젝트를 Active 프로젝트로 변경 합니다.

폴더 찾아보기	x
Select a project folder,	
▲ 🏢 내 문서	-
Dev CADViewX Pro 9	
Description In the second seco	
Infragistics	
Inventor Server SDK ACAD 2013	
🛛 🖉 My Models	
🛛 🔊 My Music	
▷ 🛃 My Pictures	
🛛 🗁 📷 My Videos	Ξ
My Web Sites	
▷ 🍶 OneNote 전자 필기장	
🔒 Outlook 파일	
Piping Support Selection Projects	
🔒 pisqidoc	
SQL Server Management Studio	
Test Client Projects	
Visual Studio 2008	
Visual Studio 2010	
Visual Studio 2013	
Work Item Templates	
JWCAD+ Syble	-
새 폴더 만들기(A) 확인 취소	

Menu

5.3 Edit

1) Project 메뉴의 Edit 버튼을 누릅니다.



- 2) 프로젝트 번호도 변경 원할 시, 변경이 가능 합니다.
- 3) 단위는 새 도면 작성시 적용 되며 기존 작성된 도면에는 영향을 미치지 않습니다.
- 4) Save & Close 버튼을 눌러 새로운 설정 값을 저장 합니다.

*	Edit Project Setting
(2) Project No. UE112E001 Project Name Sample PJT 001 Owner Contractor (3) Units Load	Plant direction East/West $-Z/+Z$ North/South $-X/+X$ Up/Down $+Z'$ $+Y/-Y'$ Others Default Load Type Default Load Type Hot Load Variability(VS) 25 % Permissible Angle 4° Max, Rod Length
Metric Units SI Units Imperial Un	(4) Save & Close Cancel

6. Drawing Menu

6.1 Add

1) Drawing 메뉴의 Add 버튼을 누릅니다. (새로운 도면을 작성 할 때 사용됩니다.)

Create Open Edi	Add	Add imilar	Drawing	BOM BOM List	BOM BOM Summary	Project Explorer	Installation Type Explorer	Switch	Options	? Manual	UNISON eTech
PROJECT	DRA	WING		DATA	N.		VIEW	6	OPTIONS	Н	ELP

- 2) Support division 그룹박스에 있는 항목은 필수 입력 항목 입니다.
- 각 설치 유형별로 Selection을 하기 위한 필수 항목은 상이합니다. 필수입력란은 화면에 붉은색 으로 음영처리가 되어 있습니다.
- 4) Drawing 화면
 - ① 좌측: Selection을 하기 위한 Input data
 - ② 중앙: 설치 유형별 랜더링 이미지를 보여주는 화면
 - ③ 하단부: Selection 후 나온 결과 값을 보여주는 Result Data 화면

0011/New ×							
Drawing:0011/1	Vew		רא 🔊 Reset	🖹 Save	🗹 Revise	Q Search	• Preview
- Support division	(2)	^		_			
Support Tag No.							
Rev. No.							
Pine data							
Pine Size	DN						
Pine Matl Snec							
Insul Thk	mm						
Dan Temp	•r						
H/Tload	kaf						
1,7 1 2000		(4)	Result			Bill of Materia	I
Node No, E)esign Pipe Movement Load	Offset				No,	Description
(3)	kat Thormal Maximum	000					
Un +Y							
Down -Y							
South +X							
Drawing info, Lo	cation plan Units						
Title							
Drawing No,							
ISO Dwg, No,							
Rev, Date	2015-09-08		Hot Load		kaf		
Rev, Desc,			Cold Load		kgf	•	•
Dgn, Pressure	kgf/cm:	2	H, Set, Pos,		mm	Message	•
ISO Line No,	,		C, Set, Pos.		mm		
Set Q'ty	1						
	I		Hesult Log			U]

- 5) Input Data 영역은 총 6종류의 그룹으로 나뉘어있습니다.
 - ✓ Support division
 - Support Tag No. : 필수 입력 항목입니다.
 - Rev. No. : 필수 입력 항목이며 하나의 Support Tag No. 에 대한 Rev. No.는 모두 달라야 합니다.
 - ✓ Pipe data
 - Pipe Size, O.D(Out Diameter) : 파이프 호칭경을 선택 하거나 외경을 입력합니다.
 - Pipe Matl Spec : 파이프의 재질을 선택합니다. 선택 할 수 있는 재질이 없는 경우 "..
 버튼을 눌러 새로운 파이프 재질을 추가 할 수 있습니다.
 - Insul. Thk. : 보온두께를 입력합니다.
 - Dgn. Temp. : 설계온도를 입력합니다.
 - H/T Load : 수압시험 하중을 입력합니다.
 - Node No.: 노드 번호를 입력합니다.
 - Direction Axis : 프로젝트 생성 시 저장한 Project direction 을 불러 옵니다.
 - Design Load : 각 방향의 설계하중을 입력합니다.
 - Thermal Movement : 각 방향 열변위를 입력합니다.
 - Maximum Movement : 각 방향 최대변위를 입력합니다.
 - Offset : Up, Down 방향을 제외한 각 방향 Offset 을 입력합니다.
 - ✓ Support data
 - Support Type No.: 미리 정의된 설치유형 중 하나를 선택합니다. 설치유형에 따라서 필수항 목이 변경되고 불 필요한 항목은 비활성화 됩니다.
 - Variability Req. : Variable Spring Hanger의 변형률 상한값을 입력합니다.
 - Dimension A,B: 설치 길이를 입력합니다.
 - Dimension C-C : Hanger간 간격을 입력합니다.
 - Elevation 1,2 : Top, Bottom 의 높이를 설정합니다.
 - Elbow Radius : Elbow에 사용되는 Support인 경우 설정합니다.

- Dummy Pipe Size : 파이프를 지탱하기 위해 Dummy 파이프가 이용되어야 하는 경우 설정 합니다.
- Elevation Looking : PDF 의 Elevation Looking 방향을 지정 합니다.
- ✓ Drawing Info.
- Title : 도면제목을 입력합니다.
- Drawing No. : 도면번호를 입력합니다.
- ISO Dwg. No. : ISO 도면번호를 입력합니다.
- Rev. Date : 개정 일자를 입력합니다.
- Rev. Desc. : 개정 설명을 입력합니다.
- Dgn. Pressure : 설계압력을 입력합니다.
- ISO Line No. : ISO 라인넘버를 입력합니다.
- Set Q'ty : BOM 자재의 Set 수량을 입력합니다.
- ✓ Location plan
- Print location : 출력도면에 표시 여부를 지정합니다.
- T1, T2, S1, S2 : 그리드의 번호를 입력합니다.
- EW1, EW2 : T1, T2로부터 설치지점까지의 거리를 입력합니다.
- NS1, NS2 : S1, S2로부터 설치지점까지의 거리를 입력합니다.
- ✓ Units
- Load : 하중 단위를 선택합니다.
- Length : 길이 단위를 선택합니다.
- Temperature : 온도 단위를 선택합니다.
- Pressure : 압력 단위를 선택합니다.
- Item Weight : 중량 단위를 선택합니다.
- 6) Result Data 화면은 총 4종류의 그룹으로 나뉘어 있습니다.
 - ✓ Result
 - 설치 유형에 따른 Selection 결과 값을 표시합니다.

✓ Log

UDAS

- Input Data를 가지고 Selection 과정의 수식을 표시합니다.
- ✓ Bill of Material
- 설치 유형에 따른 자재 목록을 표시합니다
- ✓ Message
- 자재 선정 결과가 입력조건에 위배되는 경우 항목별로 그 내용을 표시합니다.
- 7) "Reset" 버튼: 모든 데이터를 초기화합니다.
- 8) "Save" 버튼: 프로젝트에 새로운 도면을 추가합니다.
- 9) "Revise" 버튼: Add 모드에서는 비활성화 상태입니다.
- 10) "Search" 버튼: Input Data를 이용하여 Selection을 합니다.
- 11) "Preview" 버튼: PDF 도면을 생성하기 전에 미리 보기 기능을 표시합니다.

6.2 Add Similar



- 1) Drawing 메뉴의 Add Similar 버튼을 누릅니다.
- Working 영역에 Active 탭이 Drawing 아닌 경우 아무런 동작을 하지 않습니다.
- Active 탭이 Drawing 인 경우 해당 Drawing 화면에 있는 Input Data 를 입력한 새로운 Drawing 화면이 표시됩니다.
- 2) 화면 설명은 <u>6.1 Add</u> 참고

6.3 Example

6.3.1 Variable Spring Type

- 1) Drawing 메뉴의 Add 버튼을 클릭합니다.
- Drawing 화면의 Support Type No. 에 "VSHC-L-PCDB"
 로 선택 하거나 설치유형 탐색기에서 "VSHC-L-PCDB"
 이미지를 화면으로 끌어다 놓습니다.
- 3) ※ Support Tag No. 에 "001"을 입력합니다.
- 4) ※ Rev. No. 에 "1"을 입력합니다.
- 5) Pipe Size 를 "DN250"을 선택합니다.
- 6) Pipe Mat'l Spec에 "A53 Grade B"를 선택합니다.
- 7) Insul. Thk.에 100을 입력합니다.
- 8) Dgn. Temp.에 150을 입력합니다.
- 9) Hydro Test Load에 3500을 입력합니다.
- 10) Node No.에 "100"을 입력합니다.
- 11) ※ Design Load Down에 3000을 입력합니다.
- 12) ※ Thermal Down에 15를 입력합니다.
- 13) ※ Variability Req.에 24를 입력합니다.
- 14) ※ Dimension A에 2500을 입력합니다.
- 15) Dimension B에 500을 입력합니다.
- 16) Elevation 1에 1500을 입력합니다.
- 17) Elevation 2에 3500을 입력합니다.
- 18) Title, Drawing No., ISO Dwg. No., Rev. Desc., Prepared, Checked, Approved에 "ASD"를 입력합니다.
- 19) Dgn. Pressure에 222를 입력합니다.
- 20) ISO Line No.에 "1500"을 입력합니다.
- 21) Set Q'ty에 1을 입력합니다.

Suppor	tdivisi	on -			_						
Support	Tag No	D, [001								
Rev, No			1								
Pipe da	ita										
Pipe Siz	?e		DN	•	DI	N250					
0,D,				273,05	[m	nm]					
Pipe Ma	atl Spec	; [A53 Gra	de B		🔻 Carb	on 🔻				
Insul, Tl	hk,	ĺ		100	m	m					
Dgn, Te	mp,			150	°C						
Hydro T	est Loa	ad		3500, 0	kg	f					
Node	No.	D)esian	Pipe I	Иo	vement					
100			Load		mr	m	Offset				
			kgf	Therma		Maximum	mm				
Up	+γ										
Down	-Y	L	3000, 0	15,	0						
South	+X										
North	-X										
West -	+Z										
East	-Z										
Suppor	t data-				_						
Support	Type N	Vo,	VSHC-L	-PCDB			•				
Variabili	ty Req,			24	[%	%]					
Dimensi	ion A, E	3		2500			500 mm				
					_		mm				
Elevatio	n 1, 2			1500	L	3	3500 mm				
				OShor							
Dummy	Pipe S										
Elevatio	n Looki	ng	() South	() North	0) West 🔘 E	ast 🖲 -				
		1	<i>v</i> 1	11.5							
rawing) INTO,	LO	cation pi	an Units							
litle			ASD								
Jrawing oo o	NO,		ASD								
SU DWg Sour Dot), INO,		ASD								
nev, Dat Davi Dav	.e		2015-11-	-23	1						
iev, Des	5C,										
)an Dra	ceuro		222 kat/cm²								
SO Line	No		Kyr/cm²								
Set O'tu	110,		1000			1					
source up						·					

22) Search 버튼을 눌러 해당 입력조건에 최적인 Item을 찾습니다.

23) 최적의 Item의 결과 값 및 서포트를 구성하는 BOM 자재의 정보가 화면에 보여집니다.

Result	Bill of	Material									
Variable spring	No,	Description	Model	Size	Dim	Length	Material	Q'ty	Unit	Total	Remark
Series < VSM > 🗸	1	VARIABLE SPRING HAN-	UC-VSM-C	16	581			1	62,6	62,6	
Size No. < 16 > v Q	2	WELDED BEAM ATTAC···	WBA	M36	100		A36	1	8,6	8,6	
Spring Bate 26.79 kaf/m		WELDLESS EYE NUT	ENR	M36	40		A668G…	3	1,6	4,8	
50 mg mate 20, 13 kg/m	4	HANGER ROD/2NUTS	RDFT	M36	320	400	A36	1	3,2	3,2	
Variability 13,40 [%]	5	HANGER ROD/2NUTS	RDBR	M36	1074	1150	A36	1	9,2	9,2	
	6	DOUBLE BOLT PIPE CL	PCDB-M	DN250	305		A36	1	20,9	20,9	E=STD,
Hot Load 3000.0 kgf Cold Load 2598.2 kgf	4				Ţ				Total :	109, 3	kg▶
H, Set, Pos, 26,0 mm	Mess	age									
C, Set, Pos, 11,0 mm											
Result Log											

24) Save 버튼을 눌러 해당 Drawing을 저장 합니다.

25) Preview 버튼을 눌러 Selection 결과를 PDF 형태로 미리 보기 할 수 있습니다.



26) 마우스 휠 버튼을 이용하여 줌인 줌 아웃 하여 결과를 확인 할 수 있습니다.
27) Print 버튼을 이용하여 미리 보기 화면을 프린트로 출력 할 수 있습니다.
28) Save As 버튼을 이용하여 미리 보기 화면을 파일로 저장 할 수 있습니다.

6.3.2 Constant Spring Type

- 1) Drawing 메뉴의 Add 버튼을 클릭합니다.
- 2) Drawing 화면의 Support Type No.에 "CSHC-S-PCDB" 로 선택 하거나 설치유형 탐색기에서 "CSHC-S-PCDB" 이미지를 화면으로 끌어다 놓습니다.
- 3) ※ Support Tag No. 에 "001"을 입력합니다.
- 4) ※ Rev. No. 에 "1"을 입력합니다.
- 5) Pipe Size 를 "DN250"을 선택합니다.
- 6) Pipe Mat'l Spec에 "A53 Grade B"를 선택합니다.
- 7) Insul. Thk.에 100을 입력합니다.
- 8) Dgn. Temp.에 150을 입력합니다.
- 9) Hydro Test Load에 3500을 입력합니다.
- 10) Node No.에 "100"을 입력합니다.
- 11) ※ Design Load Down에 1000을 입력합니다.
- 12) ※ Thermal Down에 65를 입력합니다.
- 13) ※ Dimension A에 2500을 입력합니다.
- 14) Elevation 1에 1500을 입력합니다.
- 15) Elevation 2에 3500을 입력합니다.
- 16) Title, Drawing No., ISO Dwg. No., Rev. Desc., Prepared, Checked, Approved에 "ASD"를 입력합니다.
- 17) Dgn. Pressure에 222를 입력합니다.
- 18) ISO Line No.에 "1500"을 입력합니다.
- 19) Set Q'ty에 1을 입력합니다.
- 20) Search 버튼을 눌러 해당 입력조건에 최적인 Item을 찾습니다.
- 21) 최적의 Item의 결과 값 및 서포트를 구성하는 BOM 자재의 정보가 화면에 보여집니다.

Support division											
Support	Tag N	o, 001									
Rev, No		1									
Pipe da	nta										
Pipe Siz	2e	DN	• [)N250							
0,D,			273,05	mm]							
Pipe Ma	atl Spec	A53 Gra	ade B	🔻 Carl	bon 🔻						
Insul, T	hk,		100 m	ากา							
Dgn, Te	mp,		150 °C								
Hydro T	'est Loa	ıd	3500, 0 k	gf							
Node	No,	Design	Pipe M	ovement							
100		Load	r	nm	Offset						
		kgf	Thermal	Maximum	mm						
Up	+γ										
Down	-Y	1000, 0	65,0								
South	+X										
North	-X										
West	+Z										
East	-Z										
Suppor	t data-										
Support	Туре М	lo, CSHC-	-S-PCDB		•						
			24 [
Dimens	ion A, E	}	2500		mm						
					mm						
Elevatio	n 1, 2		1500		3500 mm						
			O Short								
Dummy	Pipe S	ize DN									
Elevatio	n Looki	ng 🔘 South	h 🔘 North	🔿 West 🔘	East 🖲 -						
Drawing	j info,	Location p	lan Units								
Title	- [ASD									
Drawing	No,	ASD									
ISO Dwg	g, No,	ASD									
Rev, Date 2015-11-23											
Rev, De	SC,	ASD									
		ASD	ASD		ASD						
Dgn, Pre	essure		22	22 kgf/cm²							
ISO Line	No,	1500									
Set Q'ty				1							

_ Result	Bill of	Material									
Constant spring	No,	Description	Model	Size	Dim	Length	Material	Q 'ty	Unit	Total	Remark
Total Travel < 90 > 🗸 [mm]	1	CONSTANT SPRING HA	UC-CSH-C	28-90…	463			1	76,0	76,0	
CS Size No, < 28	2	STRUCTURAL WELDIN ····	SWL	M20	75		A36	2	0,5	1,0	
Hot Point 82	3	HANGER ROD/2NUTS	RDBR	M20	1647	1700	A36	1	4,3	4,3	
	4	WELDLESS EYE NUT	ENR	M20	35		A668G…	1	0,9	0,9	
	5	DOUBLE BOLT PIPE CL···	PCDB-L	DN250	280		A36	1	10,4	10,4	E=STD,
Hot Load 1000,0 kgf									Total :	92, 6 k	g
Cold Load 1000,0 kgf											•
H, Set, Pos, 74,0 mm	Mess	age			•						
C, Set, Pos, 9,0 mm											
Result Log											

22) Save 버튼을 눌러 해당 Drawing을 저장 합니다.

23) Preview 버튼을 눌러 Selection 결과를 PDF형태로 미리 보기 할 수 있습니다.



24) 마우스 휠 버튼을 이용하여 줌인 줌 아웃 하여 결과를 확인 할 수 있습니다.
25) Print 버튼을 이용하여 미리 보기 화면을 프린트로 출력 할 수 있습니다.
26) Save As 버튼을 이용하여 미리 보기 화면을 파일로 저장 할 수 있습니다.

6.3.3 Strut Type

- 1) Drawing 메뉴의 Add 버튼을 클릭합니다.
- 2) Drawing 화면의 Support Type No.에 "STRUT-L-PCDB" 로 선택 하거나 설치유형 탐색기에 "STRUT-L-PCDB" 이미지를 화면으로 끌어다 놓습니다.
- 3) ※ Support Tag No. 에 "001"을 입력합니다.
- 4) ※ Rev. No. 에 "1"을 입력합니다.
- 5) Pipe Size 를 "DN250"을 선택합니다.
- 6) Pipe Mat'l Spec에 "A53 Grade B"를 선택합니다.
- 7) Insul. Thk.에 100을 입력합니다.
- 8) Dgn. Temp.에 150을 입력합니다.
- 9) Hydro Test Load에 3500을 입력합니다.
- 10) Node No.에 "100"을 입력합니다.
- 11) ※ Design Load Down에 3000을 입력합니다.
- 12) ※ Dimension A에 2500을 입력합니다.
- 13) Elevation 1에 1500을 입력합니다.
- 14) Elevation 2에 3500을 입력합니다.
- 15) Title, Drawing No., ISO Dwg. No., Rev. Desc., Prepared, Checked, Approved에 "ASD"를 입력합니다.
- 16) Dgn. Pressure에 222를 입력합니다.
- 17) ISO Line No.에 "1500"을 입력합니다.
- 18) Set Q'ty에 1을 입력합니다.
- 19) Search 버튼을 눌러 해당 입력조건에 최적인 Item을 찾습니다.
- 20) 최적의 Item의 결과 값 및 서포트를 구성하는 BOM 자재의 정보가 화면에 보여집니다.

Suppor	tdivisi	on									
Support	Tag No	D,	001								
Rev, No			1								
Pipe da	ita										
Pipe Siz	e.		DN	•	N250	•					
0,D,				273,05 [1	mm]						
Pipe Ma	atl Spec		A53 Gra	de B	🔻 Carb	ion 🔽					
Insul, T	hk,			100 m	IM						
Dgn, Te	mp,			150 °C	2						
Hydro T	est Loa	ad		3500, 0 k	gf						
Node	No,	[)esign	Pipe Mi	ovement						
100			Load	Offset							
			kgf	Thermal	Maximum	mm					
Up	+Y										
Down	-Y	L	3000, 0								
South	+X	Ļ									
North	-X	Ļ									
West	+2	Ļ									
East	-2										
Suppor	t data-										
Support	Туре М	Vo,	STRUT	-L-PCDB		•					
Variabili	ty Req,	_		24 [
Dimensi	ion A, E	3		2500		mm					
Dimensi	ion C-C			1500		mm					
Elevatio	n I, 2			1500		3500 mm					
				Osnort							
Flouetic	Pipe S 5 Looki	ize	DN @C.ut	ا ما الم		· · · · · ·					
Clevalio	II LUUKI	ny	0 2000	© North (g west i g t	tast 🖲 -					
Drawing	ı info.	Lo	ication pl	an Units							
Title	[ASD								
Drawing	No,		ASD								
ISO Dwg	j, No,		ASD								
Rev, Dat	e		2015-11-23 🔽								
Rev, Des	SC,		ASD								
			ASD ASD ASD								
Dgn, Pre	ssure		222 kgf/cm²								
ISO Line	No,		1500								
Set Q'ty											

D

Result	Bill of	Material									
	No,	Description	Model	Size	Dim	Length	Material	Q'ty	Unit	Total	Remark
	1	SWAY STRUT	SSA	1	2075			1	19,2	19,2	C-C=2075
	2	REARBRACKET	BSS	1	65		A36	1	2,6	2,6	
	3	STRUT PIPE CLAMP	STPC-03	DN250	360		A36	1	33,8	33,8	E=STD,
Hot Load kgf Cold Load kgf					•				Total :	55,6	kg

21) Save 버튼을 눌러 해당 Drawing을 저장 합니다.

22) Preview 버튼을 눌러 Selection 결과를 PDF형태로 미리 보기 할 수 있습니다.



23) 마우스 휠 버튼을 이용하여 줌인 줌 아웃 하여 결과를 확인 할 수 있습니다.
24) Print 버튼을 이용하여 미리 보기 화면을 프린트로 출력 할 수 있습니다.
25) Save As 버튼을 이용하여 미리 보기 화면을 파일로 저장 할 수 있습니다.

6.6.4 Snubber Type

- 1) Drawing 메뉴의 Add 버튼을 클릭합니다.
- 2) Drawing 화면의 Support Type No. 에 "SNUBBER-L-PCDB"
 로 선택 하거나 설치유형 탐색기에서 "SNUBBER-L-PCDB"
 이미지를 화면으로 끌어다 놓습니다.
- 3) ※ Support Tag No. 에 "001"을 입력합니다.
- 4) ※ Rev. No. 에 "1"을 입력합니다.
- 5) Pipe Size 를 "DN250"을 선택합니다.
- 6) Pipe Mat'l Spec에 "A53 Grade B"를 선택합니다.
- 7) Insul. Thk.에 100을 입력합니다.
- 8) Dgn. Temp.에 150을 입력합니다.
- 9) Hydro Test Load에 3500을 입력합니다.
- 10) Node No.에 "100"을 입력합니다.
- 11) ※ Design Load Down에 3000을 입력합니다.
- 12) ※ Thermal Down에 25를 입력합니다.
- 13) Thermal North에 10을 입력합니다
- 14) Thermal East에 10을 입력합니다.
- 15) ※ Dimension A에 2500을 입력합니다.
- 16) Elevation 1에 1500을 입력합니다.
- 17) Elevation 2에 3500을 입력합니다.
- 18) Title , Drawing No. , ISO Dwg. No. , Rev. Desc. , Prepared , Checked , Approved에 "ASD"를 입력합니다.
- 19) Dgn. Pressure에 222를 입력합니다.
- 20) ISO Line No.에 "1500"을 입력합니다.
- 21) Set Q'ty에 1을 입력합니다
- 22) Search 버튼을 눌러 해당 입력조건에 최적인 Item을 찾습

Support division											
Support	Tag No	o, 001									
Rev, No		1									
. Pipe da	ıta										
Pipe Siz	2e	DN	V D	N250	•						
0,D,			273,05 [r	nm]							
Pipe Ma	atl Spec	A53 Gra	de B	🔻 Carb	ion 🔻						
Insul, T	hk,		100 m	m							
Dgn, Te	mp,		150 °C	2							
Hydro T	est Loa	d	3500,0 kş	gf							
Node	No,	Design	Pipe Mo	overnent							
100		Load	m	m	Offset						
		kgf	Thermal	Maximum	mm						
Up	+γ										
Down	-Y	3000, 0	25,0								
South	+X										
North	-X		10,0								
West	+Z										
East	-Z		10,0								
Suppor	t data-										
Support	Type N	lo, SNUBB	ER-L-PCDE	}	•						
			24 [%]								
Dimens	ion A, E	}	2500		mm						
					mm						
Elevatio	n 1, 2		1500		3500 mm						
		⊖Long	_ O Short								
Elevatio	n Looki	ng 🔘 South	🔿 North (🕽 West 🔘 E	East 🌒 -						
)						
Drawing	j into, [Location pl	an Units								
litle		ASD									
Drawing	No,	ASD									
ISO Dwg, No, ASD											
Hev, Dat	e	2015-11	-23	7							
Hev, De:	6C,	ASD	100	11 -	00						
		ASD	ASD		ASD .						
Ugn, Pre	essure	1500	22	2 kgt/cm²							
ISO Line	No,	1500		-							
Set Q'ty 1											

니다.

23) 최적의 Item의 결과 값 및 서포트를 구성하는 BOM 자재의 정보가 화면에 보여집니다.

Result	Bill of I	Material									
Snubber	No,	Description	Model	Size	Dim	Length	Material	Q'ty	Unit	Total	Remark
Rated Load 3000,0 kgf	1	HYDRAULIC SNUBBER	SNA-EA	3-100	2079			1	37,3	37, 3	C-C=2079
Rated Stroke 100.0 mm	2	REARBRACKET	BSN	3	66		S25C	1	1,7	1,7	
Design Load 3000.0 kgf	3	SNUBBER PIPE CLAMP	SNPC-04	DN250	355		A36	1	33, 4	33, 4	E=STD,
Design Stroke 25,0 mm											
Hot Point 25.0 mm											
Cold Point 0,0 mm											
Hot Load 3000,0 kgf									Total :	72,4	kg
Cold Load 3000,0 kgf											• •
H, Set, Pos, 25,0 mm	Messa	ige			•						
C, Set, Pos, 0,0 mm											
Result Log											

24) Save 버튼을 눌러 해당 Drawing을 저장 합니다.

25) Preview 버튼을 눌러 Selection 결과를 PDF 형태로 미리 보기 할 수 있습니다.



26) 마우스 휠 버튼을 이용하여 줌인 줌 아웃 하여 결과를 확인 할 수 있습니다.
27) Print 버튼을 이용하여 미리 보기 화면을 프린트로 출력 할 수 있습니다.
28) Save As 버튼을 이용하여 미리 보기 화면을 파일로 저장 할 수 있습니다.

7. Data Menu

7.1 Drawing List

		ВОМ	BOM		-	2	0	?	
Create Open Edit	Add Add Similar	Drawing BON List List	I BOM Summary	Project Explorer	Installation Type Explorer	Switch Windows 👻	Options	Manual	UNISON eTech
PROJECT	DRAWING	DAT	A		VIEW		OPTIONS	Н	ELP

- 1) Selection 하고자 하는 도면의 체크박스에 체크 후 "Batch Selection" 버튼을 눌러 여러 장의 도면을 일괄적으로 Selection 을 할 수 있습니다.
- PDF로 저장을 하고자 하는 도면의 체크박스에 체크 후 "Batch PDF" 버튼을 눌러 여러 장의 도면을 일괄적으로 PDF로 생성 할 수 있습니다.
- PDF로 저장을 하고자 하는 도면의 체크박스에 체크 후 "Combine PDF" 버튼을 눌러 여러 장 의 도면을 하나의 PDF로 생성 할 수 있습니다.
- 4) "Refresh" 버튼을 눌러 최종 개정본 도면의 목록 및 데이터를 확인 할 수 있습니다.
- 5) "All Revisions" 버튼을 눌러 프로젝트에 속한 모든 도면의 목록 및 데이터를 확인 할 수 있습 니다.
- 6) "Import" 버튼을 눌러 Excel 파일로 존재하는 데이터를 DB에 저장 할 수 있습니다.
- 7) Export 하고자 하는 도면의 체크박스에 체크 후 "Export" 버튼을 눌러 화면에 보이는 데이터 를 Excel 파일로 내보낼 수 있습니다.
- 8) "Drag a column header here to group by that column" 영역에 특정 컬럼의 헤더를 끌어다 놓 으면 해당 컬럼으로 Grouping 되어 데이터를 확인 할 수 있습니다.

der here to group TagNo 1 VS-01 2 VS-02	p by that column. RevSeqNo	RevNo a 1 0 1 0	DwgNo	Title	RevDate (1) 2015-09-08	RevDesc	LoadUnit © kgf kgf	LengthUnit mm mm	TemperatureUnit	PressureUnit e kgf/cm ² kgf/cm ²	Item WeightUnit
TagNo S VS-01 VS-02	RevSeqNo	RevNo 1 0 1 0	DwgNo	Title (1)	RevDate	RevDesc	LoadUnit Raf kgf	LengthUnit mm mm	TemperatureUnit	PressureUnit	ItemWeightUnit B kg kg
IVS-01 2 VS-02		1 0 1 0			III 2015-09-08		le kgf kgf	mm mm	9 29 29	II kgf/cm² kgf/cm²	Rg kg
1 VS-01 2 VS-02		10			2015-09-08		kgf kgf	mm	°C °C	kgf/cm² kgf/cm²	kg kg
2 93-02		1.0					Ngi	11011		Kgi/ Cill*	кy

7.2 BOM List

- 1) "Refresh" 버튼을 눌러 최종 개정본 도면의 BOM 데이터를 확인 할 수 있습니다.
- 2) "All Revisions" 버튼을 눌러 프로젝트에 속한 모든 도면의 BOM 데이터를 확인 할 수 있습니다.
- 3) "Export" 버튼을 눌러 화면에 보이는 데이터를 Excel 파일로 내보낼 수 있습니다.
- 4) "Drag a column header here to group by that column" 영역에 특정 컬럼의 헤더를 끌어다 놓으면 해당 컬럼으로 Grouping 되어 데이터를 확인 할 수 있습니다.

BOM	List [Samj	ole Proj] 🗙													
вом	List:Sam	ple Proj												🛛 Refresh	- 🖸 Export
Dra	g a colur	nn header here to	group by	y that colu	JMN.										
	TagID	Support Tag No.	Rev, No.	Part No,	Desc	ModelCode	Size	Dim	Length	Mat'l Spec	Qʻty	Set Q'ty	Weight	Total Weight	Set Total Weight
*															
1		VS-01	0	1	VARIABLE SPRING HANGER	UC-VSM-C	17	654,98	3			1	76,20	76,20	76,20
2		VS-01	0	2	WELDED BEAM ATTACHMENT	WBA	M42	125,00)	A36		2 2	11,00	22,00	22,00
3		VS-01	0	3	WELDLESS EYE NUT	ENR	M42	60,00)	A668Gr, C		3 3	3, 30	9,90	9,90
4		VS-01	0	4	HANGER ROD/2NUTS	RDBR	M42	207,51	300	A36		1	3,27	3,27	3,27
5		VS-01	0	5	5 HANGER ROD/2NUTS	RDBR	M42	207,51	300	A36		1	3,27	3,27	3,27
4) –

7.3 BOM Summary

,

- 1) "Refresh" 버튼을 눌러 최종 개정본 도면의 Total 자재의 합계 중량을 표시합니다.
- 2) "Export" 버튼을 눌러 화면에 보이는 데이터를 Excel 파일로 내보낼 수 있습니다.

BOM Summary [Sample Proj] 🗙													
BOM Summary : Sample Proj													
Ura	urag a column neader nere to group by that column.												
	TagID	Support Tag No,	Rev, No,	Qʻty	Weig	ht							
*													
1		VS-01	0		8 1	14,64							
2	4	2 VS-02	0		0	0,00							
	Total : 114,64												

8. View Menu

8.1 Project Explorer

✓ 사용자가 프로젝트 탐색기를 Close 한 경우 다시 Load 하는 기능 입니다.

8.2 Installation Type Explorer

✓ 사용자가 설치유형 탐색기를 Close 한 경우 다시 Load 하는 기능 입니다.

8.3 Switch Windows

- 1) 프로그램에 Load 되어있는 화면의 목록을 확인 할 수 있습니다.
- 2) 여러 개의 화면이 Load 되어있는 경우 목록을 선택 하면 Active 탭을 변경 할 수 있습니다.
- 3) 여러 개의 화면을 모두 Close 할 수 있습니다.

9. Options Menu

- 1) 프로젝트 생성 시 프로젝트가 생성되는 Root 경로를 설정합니다.
- 2) <u>5.2 Open Project</u> 시 기본 선택된 폴더의 경로입니다.

×	

10. Help Menu

10.1 Manual

✓ 프로그램 사용 설명서를 표시합니다.

10.2 Ask

✓ 프로그램 문의 사항이 있는 경우 담당자에게 메일을 보냅니다.

E	제목 없음 - 메	시지 (HTML)	? 🗹 – 🗆 🗙							
파일 메시지 삽입	옵션 텍스트 서식 검토									
▲ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	 ● 파일 첨부 ▶ 추가 작업 ▼ ● 중요도 높음 ▷ 서명 ▼ ◆ 중요도 낮음 	옥 확대/ 축소							
클립보드 😡 기본 텍스트 🖾 이름 삽입 태그 🗔 확대/축소										
¹ (三 ⁸) 보내기(S) 제목(L)	udas@uet.co.kr									
له										

10.3 UNISON eTech

✓ UNISON eTech 홈페이지로 이동 합니다. (<u>http://www.uet.co.kr</u>)